

**ALCOSCENT**  
Digitální detektor alkoholu

DA-7000

Návod k obsluze



CE



#### Jednotlivé části detektoru:

1. Náustek
2. Svítilna
3. Displej
4. Tlačítko MODE
5. Výstup dechu - nezakrývejte při zkoušce
6. Tlačítko START

#### Detekce alkoholu

1. Stiskněte tlačítko „START“. Na displeji se zobrazí počet provedených měření a poté „ALCo“.
2. Stiskněte ještě jednou tlačítko „START“. Detektor začne na displeji odpočítávat číslice až po 000. Během této doby se zahřívá senzor v detektoru a celý přístroj se připravuje k činnosti. Tento proces trvá asi 20 sekund.
3. Jakmile uslyšíte pípnutí tak ihned po tomto signálu foukejte rovnoměrně do náustku dokud budete slyšet zvukové znamení (asi 4 sekundy). Po pípnutí přestaňte foukat do detektoru. Pokud jste foukali krátkou dobu, na displeji se zobrazí „Flo“ – měření opakujte.
4. Asi za 4 sekundy se na displeji zobrazí výsledek testu. Údaje jsou udávány v promile.
5. Po zobrazení naměřených údajů (4 sekundy) se detektor sám vypne. Nelze vypnout tlačítkem „START“.
6. Měření je nutné provést do 10 sekund od doby, kdy je detektor připraven k měření (bod č. 2,3), jinak se na displeji zobrazí „Out“.

#### Použití svítilny

1. Stiskněte tlačítko „START“. Na displeji se zobrazí počet provedených měření a poté „ALCo“.
2. Stiskněte tlačítko „MODE“ a na displeji se zobrazí „F59,9“, což znamená, že svítilna se automaticky vypne za 59,9 minut. Časovač se

